



Guia Rápido e Termo de Garantia


SK100

Smart Kiosk

O seu terminal acompanha:

- 1 adaptador AC/DC 12V/3A
- 1 guia rápido
- 1 suporte para instalação em parede

Visão Geral (*)




1. Tecla Liga/Desliga
2. Alto-falante
3. Câmera e sensor de presença
4. LED indicador de funcionamento
5. Leitor de código de barras
6. Microfone
7. Encaixe do suporte de parede
8. Furo de travamento do Suporte de parede
9. Leitor NFC
10. Leitor UHF (Opcional)
11. SD Card
12. USB Tipo A *
13. USB Tipo C *
14. Rede Ethernet *
15. Power *

(*) Para acesso, retirar a tampa de proteção.

Instalando o cartão Micro SD

Com o equipamento desligado, acesse o compartimento traseiro removendo a tampa; Insira o cartão MicroSD; Coloque a tampa, ligue o SK100 e verifique se os cartões inseridos foram reconhecidos.



Posicione o Cartão MicroSD e deslize-o para a direita até estar totalmente inserido no conector.

Contato

Central de Atendimento Gertec
Telefone: (11) 2575-1000

Assistência Técnica Gertec
E-mail: astecnica@gertec.com.br
Solicite um conserto:
www.gertec.com.br/nossas-politicas/#conserto

Suporte Técnico
E-mail: suporte@gertec.com.br
www.gertec.com.br/fale-conosco/

SAC
E-mail: sac@gertec.com.br

Para maiores informações consulte o site:
www.gertec.com.br



PAPEL
RECICLÁVEL



DESCARTE
SELETIVO



GERTEC BRASIL LTDA
Avenida Milton Santos, 102, 102A e
102B - Ilhéus - BA, CEP 45652-565
CNPJ: 03.654.119/0001-76
Indústria Brasileira




01006274 R01

Marcas citadas neste termo pertencem aos seus respectivos proprietários. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio do fabricante. Imagens meramente ilustrativas.

Roteamento dos cabos

A conexão dos cabos da fonte, rede e USB, devem ser feitas pelo compartimento traseiro e conectados conforme identificação das portas.




Após a conexão e roteamento, fechar o compartimento traseiro com a tampa, para o travamento dos cabos.

Fixação do produto

O seu terminal é fornecido com suporte para fixação em parede juntamente com os parafusos e buchas:

- 1 Suporte para instalação em parede;
- 4 parafusos auto atarraxantes 4mm com buchas;
- 1 Parafuso M4 x 10mm.



Obs: Certifique-se que a superfície de instalação seja firme e a tomada para conexão da fonte esteja fixada de forma robusta e livre.

Ligando o equipamento

Ligue o adaptador AC/DC a uma tomada compatível e conecte o plug na posição POWER, localizado no compartimento traseiro. Para ligar, pressione e segure a tecla liga/desliga por aproximadamente 3 segundos e aguarde o equipamento inicializar.

Para desligar

Pressione e segure a tecla liga/desliga por aproximadamente 1 segundo e selecione a opção desejada na tela.

Recomendações de Segurança

- Utilize somente pano macio e levemente umedecido com água para limpar o terminal;
- Não utilize o terminal e seus acessórios em ambientes úmidos ou molhados;
- Não desmonte o terminal;
- Evite quedas e impactos;
- Não utilize o terminal caso este se encontre molhado ou tenha submergido;
- Utilize somente acessórios homologados pela Gertec. A utilização de acessórios não homologados pode ocasionar danos ao terminal, bem como a perda da garantia;
- Não utilize o terminal e seus acessórios em temperaturas fora da faixa recomendada para uso (0°C a 40°C);
- O terminal deve ser armazenado em temperatura mínima de -20°C e máxima de 70°C.

Termo de Garantia

Este equipamento foi fabricado pela Gertec. Nos limites deste Termo e da Lei, garantimos seu equipamento contra defeitos de fabricação pelo prazo informado no ato da compra, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda. Consulte o termo completo em www.gertec.com.br ou pelo QR code.



Especificações técnicas

Consulte as especificações técnicas, características do equipamento e certificações em www.gertec.com.br ou pelo QR Code.



Anatel



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.gov.br/anatel/pt-br